

Hinweise

1. Das Layout ist spiegelbildlich dargestellt. Bei der Belichtung von fotobeschichteten Platinen muss die bedruckte Seite der Vorlage auf der Platine aufliegen. (Die Beschriftung der Platine muss nach dem Ätzen seitenrichtig erscheinen.)
2. Beim Ausdrucken beachten: Im Dialog „Drucken“ im Auswahlfeld „Anpassung“ die Auswahl „Keine“ einstellen. So wird das Layout exakt im Maßstab 1:1 gedruckt.

